

Příručka pro rychlou instalaci

300Mbit/s bezdrátový powerline opakovač AV500/AV200

Obsah balení


Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je „TL-WPA4220“ a slouží jako příklad.



Bezdrátový powerline opakovač*



Příručka pro rychlou instalaci





Zdrojové CD



Kabel Ethernet


* Dodávaná zástrčka se může lišit od té na obrázku v důsledku různých regionálních specifikací napájení.

Výstraha před instalací



Č. MODELU TL-WPA4220/TL-WPA2220

Popis kontrolky LED a tlačítek




Tlačítka	Popis
Tlačítko Wi-Fi / Klonování Wi-Fi	Stisknutím tlačítka zahájíte klonování Wi-Fi. (Více podrobností najdete v části Sjednocení a rozšíření bezdrátové sítě prostřednictvím tlačítka Klonování Wi-Fi .) Stisknutím tohoto tlačítka na 5 sekund se zapne nebo vypne bezdrátová funkce.
Tlačítko párování	Tlačítko párování se používá k zabezpečení sítě powerline. (Více informací najdete v části Tlačítko párování na další straně.)
Tlačítko Reset	Stisknutím tlačítka Reset na více než 5 sekund se zařízení vrátí do výchozího nastavení výrobce.

Kontrolky	Stav	Popis
Napájení	Svítlí	Zařízení je zapnuté.
	Vypnuto	Zařízení je vypnuté.
	Bliká	Probíhá párování zařízení.
Powerline	Svítlí	Zařízení je připojeno do sítě powerline, ale nejsou přenášena žádná data.
	Vypnuto	Zařízení není připojeno do žádné sítě powerline.
	Bliká	Zařízení přenáší data.
Ethernet	Svítlí	Ethernetový port je zapojen.
	Vypnuto	Ethernetový port není zapojen.
Tlačítko Wi-Fi / Klonování Wi-Fi	Vypnuto	Bezdrátová funkce byla vypnuta.
	Pomalou bliká	Opakovač signálu klonuje nastavení Wi-Fi z jiného zařízení.
	Rychle bliká	Bezdrátová funkce byla zapnuta.

Sjednocení a rozšíření bezdrátové sítě prostřednictvím tlačítka Klonování Wi-Fi

Pokud jste vytvořili bezdrátovou síť pomocí směrovače s podporou WPS, můžete ji sjednotit a rozšířit pomocí tlačítka Klonování Wi-Fi. Během procesu klonování Wi-Fi rozšiřovač bude automaticky kopírovat SSID a heslo vašeho směrovače, což vám zajistí bezproblémové bezdrátové připojení. Začněte podle následujícího postupu.

1. Zapojte bezdrátový opakovač powerline poblíž vašeho bezdrátového směrovače.
2. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači.




3. Stiskněte tlačítko Klonování Wi-Fi na svém opakovači a kontrolka tlačítka začne pomalu blikat. Přibližně za 20 sekund se všechny kontrolky rozsvítí a kontrolka Wi-Fi začne rychle blikat, což znamená, že proces klonování je dokončen.



Bezdrátový powerline opakovač

4. Připojte powerline adaptér do LAN portu směrovače a zastrčte jej do elektrické zásuvky.




5. Umístěte bezdrátový powerline opakovač na požadované místo.

Poznámka: Powerline zařízení TP-LINK jsou vybavena technologií Plug and Play. Síť powerline se vytvoří mezi powerline adaptérem a opakovačem jakmile připojíte powerline zařízení.

Vytvoření nové bezdrátové sítě


Pokud váš směrovač nepodporuje funkci WPS nebo jen chcete použít samostatnou bezdrátovou síť, postupujte podle následujících kroků. Než budete pokračovat, запиšte si identifikátor sítě SSID a heslo vašeho bezdrátového opakovače, jež je umístěné na spodní části výrobku.



SSID*: TP-LINK

Heslo pro bezdrátovou síť:

* Výchozí SSID je TP-LINK_XXXXXX.
(XXXXXX označuje posledních 6 znaků
MAC adresy WLAN.)



Powerline zařízení TP-LINK jsou vybavena technologií Plug and Play. Poté dokončení těchto kroků uživatelé mohou použít výchozí SSID a heslo pro bezdrátovou síť k připojení se do bezdrátové sítě Wi-Fi powerline opakovače a rovněž i k internetu.


Poznámka: Informace, jak změnit SSID a heslo pro bezdrátovou síť, najdete v uživatelské příručce na zdrojovém CD disku.

Tlačítko párování

Tlačítko Párování lze použít pouze ve dvou zařízeních současně.


Chcete-li vytvořit síť powerline pomocí tlačítka párování, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Stisknete a podržte tlačítko párování A na opakovači (TL-WPA4220) na jednu sekundu.
2. Do dvou minut stisknete a podržte tlačítko párování B (jiný opakovač TL-WPA4220 nebo jiný adaptér powerline např. TL-PA4010) na jednu sekundu. Spojení bude poté vytvořeno.



Chcete-li se připojit k existující síti powerline, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknete a podržte tlačítko párování C (jiné zařízení powerline) na jednu sekundu.
2. Do dvou minut stisknete a podržte tlačítko párování A nebo B na jednu sekundu. Spojení bude poté vytvořeno.



Chcete-li opustit existující síť powerline, stisknete a podržte tlačítko párování na opakovači po dobu nejméně deseti sekund.

Poznámka: Více informací o tlačítku párování najdete v uživatelské příručce na zdrojovém CD disku.

Řešení problémů

Kontrolka Powerline nesvítí.

Zkontrolujte následující:

1. Dvojitě klikněte na soubor Powerline Scan.exe na přiloženém zdrojovém CD disku a klikněte na tlačítko „Rescan“ (Znovu vyhledat). Nástroj pro správu automaticky detekuje všechny ostatní zařízení Powerline na vaší síti powerline.
2. Zkuste zapojit jiný ethernetový adaptér powerline do vedlejší elektrické zásuvky a zkontrolujte, zda se kontrolka rozsvítí nebo ne.
3. Ujistěte se, že zařízení je zapojeno do elektrické zásuvky místo do rozdvojky.
4. Chcete-li znovu vytvořit připojení, postupujte podle pokynů v části Tlačítko párování.
5. Resetujte zařízení do jeho výchozích hodnot od výrobce.

Pokud se kontrolka Powerline přesto nerozsvítí, požádejte svého prodejce o technickou podporu.

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq>
- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce:
<http://www.tp-link.com/en/support/download>
- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračejte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Pracovní doba: nonstop