HOVERAir X1

stručný návod k použití

ZEROZERO ROBOTICS



1	vypínač a tlačítko vzletu	2	tlačítko režimu	3	stavová kontrolka	4	akumulátor
5	kontrolka stavu akumulátoru	6	kamera na závěsu	7	stavová kontrolka	8	motor
9	vrtule	10	větrací otvory	11	systém vidění směrem dolů	12	chránič vrtule

Tento návod se může změnit bez předchozího oznámení. Nejnovější informace prosím vyhledejte na naší oficiální webové stránce.

1. krok: stažení aplikace

Sejměte níže uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci Hover X1.

iOS / Android

2. krok: nabití akumulátoru

Před prvním použitím dronu HoverAir X1 nabijte akumulátor.





Připojte USB kabel a USB elektrický síťový adaptér. Až bude akumulátor nabitý, kontrolky začnou blikat.



Je-li akumulátor plně nabitý, budou kontrolky buď stále svítit nebo zůstanou stále zhasnuté.

3. krok: zapnutí

Na dobu dvou sekund podržte stisknuté tlačítko vypínače, dokud neuslyšíte hlasové oznámení a dokud se stavová kontrolka nerozsvítí zeleně.



Vyčkejte zhruba sedm sekund, než se dron zapne.

4. krok: výběr režimu a vzlet

Rozbalte dron, jak je vidět na obrázku a podržte jej vodorovně na natažené dlani.



Stiskněte krátce tlačítko režimu (za tlačítkem vypínače) a zvolte požadovaný letový režim. Podržíte-li tlačítko režimu stisknuté déle, přepnete parametry konkrétního letového režimu.





Krátce stiskněte vypínač a dron vzlétne. Jakmile se vrtule roztočí, oddalte svoji dlaň od dronu.

5. krok: přistání na dlani

Vrtule dronu zastavíte, pokud jej uchopíte ve vzduchu a stisknete vypínač nebo jej převrátíte o 180 stupňů.



Vrtule se přestanou točit.



Před ukončením letu nebo během průběžných letových režimů umístěte rozevřenou dlaň zhruba 20 cm pod dronem a dron automaticky na dlaň přistane a jeho vrtule se přestanou točit.

Upozornění

Prsty ani žádné předměty nedávejte do otvorů chrániče vrtulí. Další informace o bezpečnosti vyhledejte v návodu k bezpečnosti zacházení se zařízením a na oficiální webové stránce.

6. krok: připojení aplikace

Otevřete aplikaci Hover X1 a vychutnejte si létání s dronem.
Vaše mobilní zařízení musí mít zapnutá rozhraní Wi-Fi a Bluetooth. Připojení zařízení se provádí výhradně prostřednictvím aplikace, není potřeba připojovat dron prostřednictvím parametrů nastavení vašeho chytrého přístroje.

Otevřete aplikaci Hover X1 a zvolte dron > „Click to activate/connect“ (klepnutím aktivujte/navažte spojení) .
Můžete být požádáni o povolení používat rozhraní Bluetooth aplikací.
Nyní můžete aplikaci využít ke změně nastavení letových parametrů dronu.

Chcete-li stáhnout záběry z dronu, zvolte ikonu „Alba“ . Budete požádáni o připojení dronu k Wi-Fi.



PA46H014

© 2022 Shenzen Zero Zero InfinityTechnologyCo., Ltd. Všechna práva vyhrazena

NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

Záruka a služby zákazníkům
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika